

Anvisning

Nåta trögolv inomhus med SP054 Lim- och Byggfog

Denna beskrivning avser
trögolv inomhus i rums-
tempererad miljö.

www.illbruck.com



Beskrivning

Om trägolvet är nytt så bör fuktkvoten kontrolleras och vara under 7%. Detta för att slippa stor krympning efter nåtningen är gjord. Innan arbetet påbörjas bör man också kontrollera att eventuell ytbehandling är kompatibel med fogmassan. Spruta upp ett prov med fogmassan på en träbit och låt fogmassan härda ordentligt.

Applicera ytbehandlingen på fogmassan och kontrollera att ytbehandlingen torkar/härdar tillfredsställande.

Oljor och lösningsmedelsburna lacker härdar långsamt eller inte alls.

Olika lacker kan också krackelera på fogmassan om golvet rör sig mycket. Fogmassan är elastisk, men det är inte lacker.

Om man vill använda sig av ej kompatibla produkter kan dessa oljor, eller lacker, behöva appliceras först och därefter appliceras fogmassan.

Här beskrivs två olika arbetsmetoder.

SP054 Lim- och Byggfog

- Fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
- Luktsvag
- Rörelseupptagande
- UV- och väderbeständig
- Klibbfri inom 30 minuter
- Godkänd som golvfog
- Snabbhärdande



Alternativ 1

Golvet slipas och behandlas före nåtning.

- 1 Kontrollera att fogbredden är tillräcklig, minst 5 mm.
- 2 Fogdjupet bör vara minst 5 mm, tänk på att ev. bottningslist också kräver utrymme.
- 3 Se till att fogytorna är rena, fasta och fria från ev. gammal fogmassa, lack, bonvax, fett, damm etc.
- 4 Punkt 1-3 kan åtgärdas med en överhandfräs. Om fogbredden är tillräcklig kan fogytorna slipas med sandpaper.
- 5 Slipa trägolvet med lämplig golvslipmaskin.
- 6 Applicera ytbehandling enligt önskemål och låt härda ordentligt. Om man använder ytbehandling som innehåller vax kan det bli vidhäftningsproblem med fogmassan.
- 7 Lägg bottningslist eller nåtningstejp i botten på fogutrymmet. Fogmassan får ej fästa i botten på fogen utan endast på fogsidorna.
- 8 Tejpa med maskeringstape på båda sidor av fogen på det färdigbehandlade trägolvet.
- 9 Applicera fogmassan med fogspruta. Se till att fogen är fylld. Pressa ned fogmassan med en fogpinne eller spackel så att fogmassan pressas mot fogkanterna och får god kontakt. Stryk bort överflödigt fog omgående. Drag bort tejp omgående. Jämna till fogmassan med tvålatten omgående.
- 10 Låt härda.

Bra jobbat! Golvet är klart.



Alternativ 2

Golvet slipas och behandlas efter nåtning.

- 1 Kontrollera att fogbredden är tillräcklig, minst 5 mm.
- 2 Fogdjupet bör vara minst 5 mm, tänk på att ev. bottningslist också kräver utrymme.
- 3 Se till att fogytorna är rena, fasta och fria från ev. gammal fogmassa, lack, bonvax, fett, damm etc.
- 4 Punkt 1-3 kan åtgärdas med en överhandfräs. Om fogbredden är tillräcklig kan fogytorna slipas med sandpapper.
- 5 Lägg bottningslist eller nåtningstejp i botten på fogutrymmet. Fogmassan får ej fästa i botten på fogen utan endast på fogsidorna.
- 6 Applicera fogmassan med fogspruta.
Se till att fogen är fylld.
- 7 Pressa ned fogmassan med en fogpinne eller spackel så att fogmassan pressas mot fogkanterna och får god kontakt.
- 8 Låt fogmassan härda ordentligt. Härdtiden är ca 1-2 mm/dygn.
- 9 Slipa trägolvet med lämplig golvslipmaskin.
- 10 Applicera ytbehandling enligt önskemål.
- 11 Låt härda.

Bra jobbat! Golvet är klart.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden följer Sveriges fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com