

**FM790**

**PUR pěna 2K-  
rychletuhnoucí**

**Rychlá montáž  
obložkových zárubní**



**FM790**

## PUR pěna 2K- rychletuhnoucí

### Aplikační návod



Vložte obložkovou zárubeň do otvoru a vyrovnajte dle potřeby pomocí podložek a klínek.



Pěna FM790 je ihned po aplikaci stékvá. Proto si nejprve vytvořte zábrany do tvaru V, nejlépe z tvrdšího kartonu.



Zábrany poté vložte do otvoru v potřebných vzdálenostech a v potřebném množství – obvykle 3 fixační místa na jedné svislé straně zárubně v oblasti pantů. Rozepřete zárubeň pomocí rozpěr, aby po aplikaci pěny nedošlo k deformaci/prohnutí zárubně.



Odřízněte vršek kartuše a nasadte na ní směšovací špičku. Poté vložte kartuši do aplikační pistole.



Odstříkněte trochu pěny mimo zárubně, aby došlo k prvotnímu smíchání obou složek pěny.



Poté začněte s aplikací pěny do otvoru na připravené kartonové zábrany.



Pěna začne během 2-3 vteřin velmi rychle nabývat. Zvýšená teplota pěny při nabývání je její přirozenou vlastností.

Už po 60 vteřinách je pěna nelepivá.



## Praktická rada

Pěna FM790 je tekutá. Při deaktivaci spouště u pistole neustále trochu vytéká z trysky. Proto doporučujeme zakrytí okolních ploch, aby nedošlo k potřísnění podlahových krytí.


S pěnou se musí pracovat velmi rychle a během aplikace nedoporučujeme dělat jakékoliv přestávky. Z jedné kartuše můžete nainstalovat zhruba jedny zárubně. V případě nutnosti přerušení práce je možné pokračovat s vyprazdňováním kartuše pouze za podmínky výměny směšovací trysky.

Po 90 vteřinách můžete pěnu ořezat.  
Po 20 minutách je možné odstranit rozpěry zárubně a nasadit dveřní křídlo.



**tremco illbruck s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333  
F. +420 296 565 300  
prodej@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.cz

 /tremcoillbruck.cz