

Finn rett lim

X Bra valg

O Fungerer

Guiden skal betraktes som veiledende. Det kan forekomme variasjoner av ovenstående materiale. Derfor skal det alltid gjøres en test av vedheft før arbeidet startes. For ytterligere informasjon, se teknisk datablad på www.illbruck.no

	WD207	WD206	WD205	WD204	SP054	SP030	PU700	PU204	PL800	PL600	PL400	PL200	OT315	OT240	OT220	OT210	OT205	MT014	LD708	CY410	CT510	CT050	CT040	CT030	
	Trelim Ute	Trelim Vinter	Trelim Inne	Hobbylim	Lim- & Byggefug	Fugelim Kristall	Steinlim	Trelim PU	Kraftlim High Tac	Monteringslim Wmax	Konstruksjonslim Original	Konstruksjonslim	Epoxylim Universal	Gulv & Vegglim	Vegg- & Våtromslim Multi	Tapet- & Vegglim Allround	Tapetklister	Sponplatelim	Latexfuge Acrylic	Superlim Speed 1 & 2	Textillim Gel	Kontaktlim	Kontaktlim Superb	Universallim Klar	
Aluminium					X	X	O	X	X	O	O	X	X							X					
Betong					X	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X									
Celleplast (ikke ekstrudert)	O	O	O	O	X		X	X	X	X		X		X											
Elastisk liming					X	X			O			X													
Fester mot fuktige underlag					O		X	X	O			O						X							
Gips mot stålstender ihht anv.																			X						
Gipsskive					X	X	X	X	X	X	O	X		X	X	X	X					O	O		
Glass					X	X			X			X	X							X		X		X	
Glassbyggerstein					X	X			X		O	X													
Glassfiber					X	X	O	X	X		O	X	X								O	O	X		
Gummi																				X	O	X			
Innendørs	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Keramikk					X	X			X	X	O	X	X							X		O	O	X	
Kork										X										O	O	O			
Lær																				X		O	X		
Masonitt	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X	O	X	X	X	X				X	X	X	
MDF	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X	O				X				X	X	X	
Metall generelt					X	X	O	X	X	O	O	X	X							X	O	X	X	X	
Montering uten støtte					O				X	X												X	X		
Murstein					O		X	X	X		O	X													
Naturstein					X		X	X	X	O	O	X	X							X					
Påføring i minusgrader		X					X				X							X							
Papp	X	X	X	X							O	O			X	X	X			X		O	O	X	
Plast ikke fet					O	O		O	O	O	O	X	X							X		O	O	X	
Plywood / Sponplate	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X	O	X	X	X	X				X	X	X	
Renoveringstrinn for trapp					X							X													
Rustfritt stål					X	X			X		O	O	X												
Speil					X				X			X										X	X		
Tegel					X	X	X	X	X	X		X	O												
Tekstil																				O	X	O	O	X	
Tre generelt	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X	X				X		X	O	X	X	X	
Trefiner	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X					X				X	X	X	
Trykkimpregnert tre	O						X	X			O														
Utendørs	X				X	X	X	X	X		X	X	X					X		X	X	X	X	X	

Finn rett fugemasse

	TP600	SP525	SP521	SP520	SP054	SP030	SB014	SB012	PU540	OT320	OS200	OS110	OS108	OS106	LD708	JF100	FM810	FM610	FM330	FM310	GS300	GS202	FS500	FA165	FA180
	Fugebånd	Fasadefugemasse	Vinduskitt Mono 521	Fasadefugemasse	Lim- & Byggfug	Fugelim Kristall	Utefug	Tremcodikt	Gulvfugemasse	Epoxykitt Strong	Tak- & Grunnfuge	Ekte Linoljekitt	Mastic G	Vinduskitt	Akrylfuge	Isolasjonsskum	Hybridskum	Fugeskum Helår	Flexskum	Helårsskum	Glassmestersilikon	Akvariesilikon	Byggsilikon	Universalsilikon	Bygg- & Våtromsilikon
X Bra valg O Fungerer Guiden skal betraktes som veiledende. Det kan forekomme variasjoner av ovenstående materiale. Derfor skal det alltid gjøres en test av vedheft før arbeidet startes. * For å sikre god vedheft, er det i visse tilfeller nødvendig å bruke en primer. ** Vannbasert akrylatmaling etter gjennomherding (Utefug etter skinnherding). Øvrige malingstyper testes først.																									
Akustiktetning	X	X		X											X	X	X	X	X	X					
Aluminium	X	X	X	X	X	X			X	X					O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asfalt overflater									O		X					X	X	X	X	X					
Betong	X	X		X	X	X*	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X			X	X	X
Celleplast/EPS	X	O*		O*	X		O	X	X	X					X	X	X	X	X	X			X	X	X
Ekspansjonsfuger ute/inne,	X	X	X	X	X	X			X														X	X	X
Elementfuger ute/inne	X	X*		X*																					
Estetisk tetning	X	X		X	X	X			O						X						X	X		X	X
Fester mot fuktige underlag	X	O			O					X	X						X	X	X	X					
Fliser/klinker	X	X	X	X	X	X			X	X					X	O	X	X	X	X			X	X	X
Gipsskive	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X			X	X	X
Glass	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X							X	X	X	X	X
Glassfiber	X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gulvfuger					X				X																
Isocyanatfri	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
Kjemikalietålig					O				O	X					O		O	O	O	O	X	X	O	O	O
Masonit	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MDF	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Metall generelt	X	X*		O*	X	X	X	X	X	X	X				O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Naturstein	X				X				X	X							X	X	X	X					
Overmalbar	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**		X	X	X	X**	X**	X**	X**	X	X**					
Påføring i minusgrader	X																O	X	X	X					
Plast ikke fet	X	O		O	X				X	X	X						X	X	X	X			X	X	X
Plywood / Sponplate	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rustfritt stål	X	X		X*	X				O							X	X	X	X	X			X	O	O
Skjøting av byggplast							X	X																	
Skjult tetning	X	O		O	O	X	X	X			O				O	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O
Tegel	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X			X		
Toppforsegling av glass																					X	X	X	O	O
Tre generelt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UV-tålig	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X						X	X	X	X	X
Våtrom					O					X														X	X