

Popis

Polypropylénová fólia potiahnutá lepiacimi pruhmi umožňujúcimi fixáciu na okno, dvere a ostenia.

Forma dodania

Prevedenie: lícová strana: šedá, hrubá a omietateľná; rubová strana: prevažne biela Obojstranne samolepiaca fólia navinutá v rolke s možnosťou výberu metódy upevnenia na stenu: s butylom; bez butylu, na fixáciu na ostenie slúži SP025 Lepidlo okenných fólií, s perlínkou.



Rozmery

Rozmer (mm)	Upevnenie na stenu	Balenie (m)
70	bez butylu	250
100	bez butylu	150
70	butyl	250
100	butyl	150
60	perlínka	150
90	perlínka	100

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102	B2, normálne zápalná
Tesnosť proti hnanému dažďu	DIN EN 1027	600 Pa
Difúzne ekvivalentná hrúbka	DIN EN ISO 12572	Sd<0.5m
Lepivosť butylu a samolepiaceho prúžku (PVC; 23 °C)		min. 12 N / 25 mm
UV odolnosť		cca 3 mesiace
Znášanlivosť s bežnými stavebnými materiálmi	DIN 18542	dostatočná
Aplikačná teplota		+5 °C až +45 °C
Teplotná odolnosť		-40 °C až +80 °C
Doba skladovania		12 mesiacov

Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali priľnavosť
- na odmastnenie rámov okien použite AA404 čistič
- veľmi savé povrchy, napr. betón, pórobetón, omietku, najskôr ošetríte impregnáciou ME901 alebo ME902. Ďalšie informácie o nich nájdete v technických listoch.
- po použití impregnácie (ME901 alebo ME902 Primer) pri bežnej teplote nechajte podklad odvetrať 10 až 40 minút
- výdatnosť impregnácie závisí na savosti a pórovitosti podkladu

ME510

Okenná fólia Exteriér



illbruck ME510 Okenná fólia Exteriér je určená pre vytvorenie vodotesnej a zároveň vysoko paropriepustnej izolačnej vrstvy na exteriérovej strane pripojovacej škáry. Vďaka prevedeniu Okennej fólie Exteriér vo variante EW je možná jej aplikácia do všetkých bežných tvarov detailov. Fólia je vyrábaná v 3 verziách pre ľahkú fixáciu na stenu.

Hlavní výhody

- omietateľná exteriérová fólia
- 3 varianty montáže na stenu
- EW variant umožňujúci akékoľvek lepenie fólie na okno
- vysoko difúzne otvorená
- potlač fólie umožňuje ľahkú orientáciu a kontrolu detailu

Spracovanie

Upevnenie na okno

- okennú fóliu Exteriér nalepte na celú bočnú stranu rámu s minimálnym presahom v rohoch 2 cm
- fóliu ohnite a preložte naspäť. Samolepiace pásy zlepte navzájom, fólia bude na rohoch presahovať
- rovnakým spôsobom pokračujte v nalepovaní fólie na zostávajúce strany. Odporúčame nalepiť fóliu len na tri strany rámu okna (zvislé a vrchnú). Pri parapetoch je väčšinou výhodná aplikácia fólie v neskoršej fáze.
- osadte okno do otvoru, ukotvite ho a potom vyplňte škáru tepelnou izoláciou. Odporúčame použiť 1-komponentnú penu illbruck.

Upevnenie na stenu pomocou butylu

- v prípade verzie Okennej fólie Exteriér s butylom aplikujte na stenu ME901 alebo ME902 primer (impregnáciu podkladu) a nechajte odvetrať. Vyrovnajte fóliu na okennom ráme a umiestnite ju do správnej polohy. Odstráňte kryciu pásku na butylovom pruhu, prilepte fóliu na stenu a valčekom dobre pritlačte a vyhladte. V prípade predchádzajúceho vynechania fólie na parapetnej strane profilu ju v tomto kroku doplňte
- lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom a tak ju ochránite pred mechanickým poškodením.

Upevnenie na stenu pomocou tesniaceho tmelu

- vyrovnajte fóliu na okennom ráme a umiestnite ju do správnej polohy
- na murivo aplikujte prúžok lepiaceho tmelu SP025. Na takto pripravený podklad fóliu prilepte a dôkladne ju pritlačte valčekom
- lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom a tak ju ochránite pred mechanickým poškodením.

Upevnenie na stenu pomocou perlinky

- na stenu aplikujte prvú vrstvu omietkovej zmesi slúžiacej ako podklad
- do omietky vložte perlinku tak, aby fólia bola zarovnaná s okenným rámom a stenou a prekryvala pripájajúcu škáru
- fóliu prichyťte nanosením tenkej vrstvy malty na perlinku
- aplikujte vrchnú vrstvu omietky
- alternatívne môže fóliu do omietky vložiť firma vykonávajúca omietanie
- lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom a tak ju ochránite pred mechanickým poškodením.

Dôležité upozornenie

Kombinácia tesniacich materiálov s inými produktmi môže viesť k ich vzájomnému pôsobeniu. Kompatibilitu je potrebné v jednotlivých prípadoch odskúšať. Na zistenie prínavosti rôznych druhov omietky urobte svoje vlastné skúšky. V prípade neuspokojivých výsledkov je vždy ideálnym riešením upevnenie na stenu pomocou perlinky.

Je dôležité dbať na to aby bola fólia po nalepení na ostenie najneskôr **do troch mesiacov prekrytá** (napr. maltou, zatepľovacím systémom)

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460