

Popis

Polypropylénová fólia potiahnutá lepiacimi pruhmi umožňujúcimi fixáciu na okno, dvere a ostenie.

Forma dodania

Fólia s integrovaným typovým označením navinutá v roli. Označenie EW je platné pre všetky varianty a uvádza obojstrannú pozíciu lepidiel pre fixáciu fólie na okno. Fólia je dodávaná vo forme rezaných rolí so šírkou 70 mm až 100 mm



Variety fixácie na ostenie:

- Fólia s butylom:** fólia je na voľnej strane priliehajúcej na ostenie potiahnutá samolepiacim pruhom na báze syntetického kaučuku
- Fólia bez butylu:** na fixáciu fólie na ostenie slúži illbruck OT300 alebo SP025
- Fólia s perlínkou:** na fixáciu fólie na ostenie slúži cementové lepidlo do ktorého je perlínka vložená
- Fólia s celoplošným lepidlom (označenie VV):** celoplošne aplikované lepidlo na rube fólie

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B2, normálne zápalná
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	DIN EN ISO 12572	Sd>10 m
Lepivosť butylu a samolepiaceho prúžku (PVC; 23 °C)		min. 12 N / 25 mm
Znášanlivosť s bežnými stavebnými materiálmi	DIN 18542	dostatočná
Aplikačná teplota		+5 °C až +45 °C
Tepelná odolnosť		-40 °C až +80 °C
Doba skladovania		12 mesiacov

ME320 VV

Lepivosť	EN 1939/postup 3	>25 N / 25 mm
Aplikačná teplota		+5 °C až + 40 °C bez primeru
Aplikačná teplota		-5 °C až + 40 °C s ME901
Aplikačná teplota		-10 °C až + 40 °C s ME902

ME320

Okenná fólia Interiér



illbruck ME511 Okenná fólia Interiér je určená na vytvorenie vzduchotesnej a parobrzdiacej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripájajúcej špáry. Vďaka verzii EW je aplikovateľná do všetkých bežných tvarov detailov. Fólia je vyrábaná v 4 variantoch pre ľahkú fixáciu na stenu.

Hlavní výhody

- omietateľná interiérová fólia
- 4 varianty montáže na stenu
- verzia EW umožňujúca akékoľvek lepenie fólie na okno
- omietateľná
- potlač fólie umožňuje ľahkú orientáciu a kontrolu detailu

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali príľnavosť
- Na odmastnenie rámov okien použite AA404 čistič
- Veľmi savé povrchy, napr. betón, pórobetón, omietku, najskôr ošetríte impregnáciou ME901 alebo ME902. Ďalšie informácie o nich nájdete v technických listoch
- Po použití impregnácie (ME901 alebo ME902 Primer) pri bežnej teplote nechajte podklad odvetrať 10 až 40 minút
- Výdatnosť impregnácie závisí na savosti a pórovitosti podkladu

Spracovanie

Upevnenie na okno

- Okennú fóliu Interiér nalepte na celú bočnú stranu rámu s minimálnym presahom v rohoch 2 cm
- Fóliu ohnite a preložte naspäť. Samolepiace pásky zlepte navzájom, fólia bude na rohoch presahovať
- Rovnakým spôsobom pokračujte v nalepovaní fólie na zostávajúce strany. Odporúčame nalepiť fóliu len na tri strany rámu okna (zvislé a vrchnú). Pri parapetoch je väčšinou výhodná aplikácia fólie v neskoršej fáze
- Osadte okno do otvoru, ukotvite ho a potom vyplňte špáru tepelnou izoláciou. Odporúčame použiť 1-komponentnú penu illbruck

Upevnenie na stenu pomocou butylu

- V prípade verzie Okennej fólie Interiér s butylom aplikujte na stenu ME901 alebo ME902 primer (impregnáciu podkladu) a nechajte odvetrať. Vyrovnajte fóliu na okennom ráme a umiestnite ju do správnej polohy. Odstráňte kryciu pásku na butylovom pruhu, prilepte fóliu na stenu a valčekom dobre pritlačte a vyhladte. V prípade predchádzajúceho vynechania fólie na parapetnej strane profilu ju v tomto kroku doplňte
- Lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom. Týmto ju ochránite pred mechanickým poškodením

Upevnenie na stenu pomocou tesniaceho tmelu

- Vyrovnajte fóliu na okennom ráme a umiestnite ju do správnej polohy
- Na murivo aplikujte prúžok lepiaceho tmelu SP025 alebo OT300. Na takto pripravený podklad prilepte fóliu a dôkladne ju pritlačte valčekom
- Lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom. Týmto ju ochránite pred mechanickým poškodením

Upevnenie na stenu pomocou perlinky

- Na stenu aplikujte prvú vrstvu omietkovej zmesi slúžiacej ako podklad
- Do omietky vložte perlinku tak, aby fólia bola zarovnaná s okenným rámom a stenou a prekrývala pripájajúcu špáru
- Fóliu prichyťte nanosením tenkej vrstvy malty na perlinku
- Aplikujte vrchnú vrstvu omietky
- Alternatívne môže fóliu do omietky vložiť firma vykonávajúca omietanie
- Lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom. Týmto ju ochránite pred mechanickým poškodením

ME320 VV - Upevnenie na stenu

- V prípade nerovností stavebného telesa je bezpodmienečne nutné vyrovnanie ostenia omietkou alebo cementovým lepidlom. Fóliu vedzte súbežne s osadzovaným rámom a stenou. Pomocou oceľovej kefy a zmetáku zbavte ostenie častíc zhoršujúcich priľnavosť ako je prach a voľné častice
- V prípade mäkkého a drobného podkladu použite impregnáciu illbruck ME901 alebo ME902. Odstráňte ochrannú vrstvu na širokej samolepiacej strane a nalepte fóliu na ostenie. Dôkladne pritlačte prítlačným valčekom

Dôležité upozornenie

Kombinácia tesniacich materiálov s inými produktmi môže viesť k ich vzájomnému pôsobeniu. Kompatibilitu je potrebné v jednotlivých prípadoch odskúšať. Na zistenie priľnavosti rôznych druhov omietky urobte svoje vlastné skúšky. V prípade neuspokojivých výsledkov je vždy ideálnym riešením upevnenie na stenu pomocou perlinky

Je dôležité dbať na to aby po nalepení na ostenie bola fólia najneskôr **do troch mesiacov prekrytá** (napr. maltou, zateplovacím systémom)

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenej produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck,s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460