

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

POUR TOUS LES TYPES D'AÉROSOLS PISTOLABLES :
ceux uniquement pistolables et les « 2 en 1 »



POUR TOUS LES TYPES DE PISTOLETS :



NETTOYANTS ET SPRAY NÉCESSAIRES :



MISE EN SERVICE DU PISTOLET :



- Pulvériser du spray sur le filetage du pistolet.



- Mettre en place environ 8/10mm de tube plastique à l'extrémité de la canne du pistolet, pour protéger en cas de frottement sur les supports.



- Bien agiter l'aérosol, le visser sur le pistolet en serrant avec la bague verte.



- Ajuster le débit souhaité avec la vis de réglage située à l'arrière du pistolet.

APRÈS UTILISATION DU PISTOLET :

- **Ne jamais laisser le pistolet sans un aérosol de mousse dessus.**
- Bien refermer la vis de réglage.
- Nettoyer l'embout de la canne du pistolet avec le nettoyant puis le spray.
- **Stocker l'aérosol verticalement, pistolet vers le haut.**



LORS DE L'UTILISATION SUIVANTE :

- Bien agiter l'aérosol, tout en maintenant le pistolet.
- Dévisser la vis de réglage, ajuster le débit souhaité.
- L'application peut commencer.



Guide d'utilisation d'un aérosol de mousse pistolable

Tél: 09 71 00 8000 - www.illbruck.fr

illbruck
making it perfect.

REPLACEMENT DE L'AÉROSOL :



- Dévisser l'aérosol vide.



- Appliquer le nettoyant au niveau du filetage et à l'extrémité du pistolet.



- Essuyer avec la lingette de nettoyage.



- Pulvériser du spray sur le filetage du pistolet.



- Visser l'aérosol en serrant avec la bague verte.



- Bien agiter, ouvrir la vis de réglage.
- L'application peut commencer.

ENTRETIEN RÉGULIER (SUIVANT UTILISATION) DU PISTOLET :



- Fermer la vis de réglage
- Dévisser l'aérosol de mousse



- Visser l'aérosol de nettoyant
- Ouvrir la vis, purger le conduit (opération renouvelable plusieurs fois avec 10min entre chaque nettoyage)



- Fermer la vis de réglage
- Dévisser l'aérosol de nettoyant



- Pulvériser un peu de spray sur le filetage du pistolet



- Visser un nouvel aerosol
- Agiter, ouvrir la vis, l'application peut commencer

LES ESSENTIELS

- Stocker les aérosols à la verticale
- Respecter les dates limites d'utilisation
- Toujours avoir du nettoyant et du spray
- Protéger le pistolet et la canne avec le spray
- Assurer un bon vissage de l'aérosol sur le pistolet avec la bague verte
- Bien agiter l'aérosol avant utilisation
- Ne jamais laisser le pistolet sans un aerosol de mousse dessus
- Toujours stocker l'aérosol verticalement, pistolet vers le haut
- Assurer une purge régulière de la canne du pistolet

Guide d'utilisation d'un aerosol de mousse pistolable